JAK PIELĘGNOWAĆ?

Pielęgnacja

Po nałożeniu olejowosku powierzchnia uzyskuje pełną twardość dopiero po około 4 tygodniach. W tym czasie należy unikać kontaktu mebla z wodą, środkami czystości oraz płynami. Właściwe użytkowanie mebla w tym okresie powinno być ostrożne. Po upływie miesiąca można rozpocząć pierwsze zabiegi pielęgnacyjne.

Do czyszczenia kurzu i drobnych zabrudzeń zaleca się używanie miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki bawełnianej z niewielką ilością środka przeznaczonego do pielęgnacji drewna olejowanego (np. Osmo 8026 Płyn do czyszczenia w spray'u lub środka do czyszczenia i pielęgnacji woskuOsmo 3029). Należy unikać silnego pocierania, gdyż może to spowodować przebarwienia lub rozjaśnienie powierzchni w miejscu pocierania. Wycieranie powierzchni powinno odbywać się zawsze zgodnie z usłojeniem drewna. Aby zachować estetyczny wygląd mebla, czyszczenie należy przeprowadzać tylko w razie rzeczywistej potrzeby. Dzięki temu mebel będzie wyglądał doskonale przez dłuższy czas.

Impregnację mebli olejowanych należy powtarzać. Jeśli na powierzchni pojawiają się matowe plamy, blat przestaje być błyszczący i gładki, a płyny wchłaniają się, zamiast zbierać się na powierzchni, to należy niezwłocznie nanieść nową powierzchnię olejowosku na blat. Niezastosowanie się do tych zaleceń może skutkować powstaniem trwałych plam od barwiących substancji oraz zaciekami! Impregnacja powinna być dokonywana raz w roku lub częściej.

Olej do impregnacji można kupić u producenta (Osmo) lub u nas (zestaw pielęgnacyjny).
Instrukcja nakładania olejowosku bezbarwnego (Osmo 3058):

1. Wilgotną szmatką lub w/w środkiem usunąć wszelkie zabrudzenia.
2. Papierem ściernym P240 wyszlifować delikatnie powierzchnię drewna. Drewno należy szlifować wzdłuż słojów – szlifowanie w poprzek może powodować rysy.
3. Przetrzeć blat wilgotną szmatką, aby usunąć pył ze szlifowania.
4. Bawełnianą ściereczką nanieść cienką warstwę olejowosku tak, by dokładnie pokryć całą powierzchnię blatu.
5. Po około pół godziny delikatnie zetrzeć nadmiar olejowosku tą samą ściereczką.
6. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Należy zapewnić dobrą wentylację w pomieszczeniu.
7. Powtórzyć czynności 2-6 dwu lub trzykrotnie do uzyskania zadowalającego efektu.
8. Po wyschnięciu ostatniej warstwy olejowosku wypolerować całą powierzchnię wzdłuż słojów drewna.

Jeśli blat wymaga ponownego nałożenia środka barwnego (wszystkie odcienie drewna poza naturalnym)prosimy o kontakt na sklep@szyszkadesign.pl w celu zamówienia produktu o odpowiednim kolorze.